


# 【EPSON（エプソン）プリンター対応】 プリンター廃インク吸収パッド限界エラー解除ツール

## WICResetUtilityアプリの言語を 日本語に設定する方法





## 1 WICResetUtilityを立ち上げます。

デスクトップまたは、指定のディレクトリにあるwicreset.exeをダブルクリックして起動します。



## 2 Fileをクリックします。

立ち上げたアプリの左上のFileをクリックします。




Macの場合は、「wicreset」をクリックします。

3

### Settingsをクリックします。


Fileをクリックで出現したウィンドウにあるSettingsをクリックします。



4


### Application languageのプルダウンボックスをクリックします。

開いたウィンドウのApplication languageの下にあるプルダウンボックスをクリックします。




## 5 Japaneseをクリックします。

プルダウンボックスの一覧からJapaneseを見つけてクリックします。




言語にJapaneseが選択されました。




## 6 OKをクリックします。

ウィンドウ下にあるOKをクリックします。



## 7 アプリを閉じます。


アプリを手動で閉じます。




言語設定をしても即時アプリに反映される訳ではなく、一度アプリを閉じてから再度アプリを開くことで設定した言語が反映されるようになります。

## 8 アプリを再度起動します。

アプリを再度ダブルクリックで起動します。



無事選択した言語が反映されました！  
(Japaneseに変更したのでアプリが日本語になりました)



WICResetUtilityアプリの言語を  
日本語に設定する方法は以上です。

引き続き作業される方は  
「WICResetUtility導入マニュアル（日本語）」にお戻りください。

